Kim

# NVR<sub>∗</sub>DVR 簡易操作

 「 佑 ・ 伴 你 左 右

3

網路設定

20250620A



- 步驟2.設定固定IP:請輸入IP位址、子網路遮罩、預設閘 道後,按一下「應用」。
- 步驟 3. 若無固定IP,可決定是否啟用「啟動DHCP」、「自動取得DNS」來獲取IP。
- 步驟4. 若採用PPPOE上網,則需啟用PPPOE並輸入電信業 者所提供的帳號及密碼,按一下「應用」。
- 步驟 5. 若採用P2P上網,則需啟用平台連接,並安裝 使用手機APP連線。

admin			歡迎		×					
密码       会目         全人       全口       一〇〇         安人       金石       金石         度用       金石       金石       金石         度用       金田       金田       金田       金田         水田       一〇       田       金田       金田         水田       一〇       日本       一〇       日本       一〇       日本       一〇       日本       日本       一日       日本       日本       一日       日本	a	dmin		~			q w a s	ert dfg	yuiop hjkl	1 2 3 4 5 6
<ul> <li>● 公式 () () () () () () () () () () () () ()</li></ul>		苦碼		8			ûrz ∧,ab	x c v	b n m ⊗ - / √-	789 @0.
査入     食用産品時,請尊重信人隠私等様利.       使用産品時,請尊重信人隠私等様利.     (21)       (21)     (21)        (21) </th <th></th> <th>免密碼登入</th> <th></th> <th>是否忘記密碼?</th> <th></th> <th></th> <th>********  </th> <th>EX.</th> <th><ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul></th> <th></th>		免密碼登入		是否忘記密碼?			******** 	EX.	<ul> <li>         · · · · · · · · · · · · · · ·</li></ul>	
林田市       ●		使用產品時,	登入 請尊重他人隱利	4等權利。			使用產品	登入 , (時, 請尊重他)	Ĭm	18] 1
K4単価         ● 目数性 ● 目数目用           PRA         ● 目数性 ● 数         日数         日			<b>()</b>	<b>D</b> B#	70 **	<b>)</b> ##			_	
	系統組織		<b>十 新増</b> し 初始							
AL 査 型 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	附略			状態 可請念	東型	春量		剩餘容量 10.76TB		
K在記れ	<b>填道管理</b>							1011010		
PoE 炭定     不純単版     + 前州     2 初前     ② 中急 度 村 井       解告	装置連入						<b></b> 10 10		10 <b>2</b> #x	<b>1</b> 10 10
本和目的     系秋田的     十 新州     5 部30     ② 作 数 数 件 非米       計算技奇泉北     一     一     一     一       計算技奇泉北     一     一     一     一       非影響      一     二     一       非影響       二     一       非常       二     一       非常        二       「日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	PoE 観定									
ht型放导吸化 、	F (†			系統組織			+ 新增	③ 外始時 〇	<b>掺復货料库</b>	
#影音度 新 道 音理 1 9 編4 14.0018 身程 分数 2 00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	智慧搜寻說定			<b>第4] 第</b> 5				端编號   狀態 □ □ □ □ □	類型	存量
	译影管理			類道管理				可能是	(1)	14.56TB
	排程			装置速入						
健存空内         平作         >           健存成式         智慧改善設定         >	经影参数			PoE 設定						
				事件						
	儲存空間									
<b>建</b> 药具体	儲存空間 儲存模式			智慧搜尋設	定					



#### 添 步驟1. 加 在主選單點選上方功 網 路 攝

能圖示「設定」,再 按左方功能列的「頻 道管理」→「頻道設 影 定」,進入網路攝影 機 機新增頁面,點選 「自訂新增」。

### 步驟2.

輸入攝影機IP位址、協 定、埠號、傳輸協 定、帳號和密碼,點 選「新增」, 完成操 作。如果需繼續新增 IP攝影機,也可點選 「新增更多」。



# 錄影設定值 步驟1.

點選上方功能圖示「設 定」,再按左方功能列 的「錄影管理」→「錄 影參數」。 步驟2.

系統組

新道等

装置速

PoE 設

事件

被開放

#### 請依需求設定每支攝影 機的「碼流類型」、 「解析度」、「影像書 質」、「影像張數」、 「位元率」。

	<b>()</b> 即时影像 ()	8# 🖸 ## 🔅	設定
5 ×	族道選擇	[D8] 2T47A ~	
	主碼流 子碼流		
£ >		主串流(定時)	主串流(事件)
	碼流類型	複合串流 >	
^	解析度	2688*1520 ~	
ž >	, 元率類型	<i>變</i> 動啟元速率 ~	
	影像畫質	教高 ~	
导設定 >	影像張數	全頓率 ~	全頓率
± ~	元率上限模式	一般位元率 >	一般位元率
-	元率上限(Kbps)	4096 ~	4096
崔	位元率上限建議範圍	10014~10014(Kbps)	10014~10014(Kbps)
影参数	影像編碼	H265 ~	
存空間	啟用Smart265模式		
存模式		應用 <b>被契到</b>	

步驟1.

點選上方功能圖示「回放」,進入回放頁面。

## 步驟2.

放

備

勾選要回放的攝影機,點選要回放的日期,點選播放。 步驟3.

拖曳時間軸來調整影像的時間點,可調整右下方時間比例尺大小,讓調整更精準。



國的

8

(二) 影像

# 方法1 完整檔案

### 步驟1. 將隨身碟或隨身硬碟接上設備主機,點選 上方功能圖示「檢索」。 步驟2. **份** 選擇想要備份的「起訖時間」、「頻 道」,點選「檢索」。 步驟3. 選擇影像檔案後點選匯出。

## 方法2 剪輯片段 步驟1. 如6「回放」。 步驟2. 滑鼠移至回放影像上出現快捷 ↔ 功能,並點選 🐰 剪輯。

	即時影像	•• )		檢索	•	被定
· 視線類型 - 起能時間	<ul> <li>全部類型</li> <li>16-06-2025</li> </ul>	· <b>〇 標識</b> 5 00:00:00 - 16	〇 鎮 5-06-2025 23	€ :59:59		8
* 频道图择	■ 金悪					
	D1	D2 D3		5	D6	
	梭素	t,	達備份	3	a.	

		~4	$\bullet$	<u>-                                    </u>	. T.			
	☐ 匯出全部							
D1								
	序號	類道	起訖時間			檔案大小	操作	
			16-06-2025 00	15:28~16-06-2025		1,014MB		
			16-06-2025 00	:35:53~16-06-2025	00:56:14	1,013MB	La contra	
						1,014MB	G	
			16-06-2025 01	:16:39-16-06-2025		1,014MB	The second	
			16-06-2025 01	:36:59~16-06-2025		1,014MB	AIM	
			16-06-2025 01	:57:21~16-06-2025		1,014MB	4	
			16-06-2025 02	:17:39~16-06-2025		1,014MB	_ <b>⊡</b>	
			40.00.0005.00		00.50.00	4.01010		